



bero

Skrócona instrukcja montażu Głowica termostatyczna

ES ELEKTRO-SYSTEM

Data aktualizacji: 2016-04-25

Dziękujemy za zakup BERO


BERO to nowoczesny system umożliwiający zdalną kontrolę temperatury w mieszkaniu, domu przy pomocy mobilnej aplikacji lub przeglądarki internetowej. Jest prosty w montażu oraz przyjazny w obsłudze. Posiada deklarację zgodności CE. Wszystkie połączenia radiowe między elementami systemu są szyfrowane, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.

Przed przystąpieniem do instalacji proszę zapoznać się z pełną instrukcją montażu, która znajduje się na stronie mybero.com.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
info@mybero.com
tel.: +48 24 253 76 63 (w dni powszednie w godz. 7.00-18.00)

Zawartość pudełka


1 głowica termostatyczna




2 baterie alkaliczne AA do głowicy
1 skrócona instrukcja montażu

Krok 1: Przygotowanie


1. Upewnij się, że głowica pasuje do zaworu od Twojego grzejnika. Najlepiej zdejmij z grzejnika głowicę i sprawdź typ zaworu. Głowica BERO jest dedykowana do montażu na zaworach z gwintem przyłączeniowym M30/1,5.
2. Uruchoam aplikację BERO lub panel www.




Krok 2: Dodawanie „Pokoju” w aplikacji (zastosuj, jeżeli zakładasz głowicę w nowym pomieszczeniu)



1. Z menu w prawym górnym rogu wybierz pozycję „Nowy pokój”.




2. Wpisz nazwę pokoju. Po zatwierdzeniu na ekranie pojawi się nowo założony pokój.




3. Kliknij nazwę pokoju i przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Zakładanie głowicy na zawór grzejnika




1. Odkręć z grzejnika starą głowicę i załóż redukcję, jeżeli jest potrzebna.



2. Zdejmij z głowicy BERO pokrywę baterii i włóż baterie AA.




3. Przyłóż pokrywę baterii do czoła głowicy na 5 sekund, aż dioda zaświeci się ciągłym białym światłem.




4. Odsuń pokrywę od głowicy – trzpień wewnątrz głowicy cofnie się maksymalnie.


5. Załóż głowicę na zawór. Po 60 sekundach trzpień wróci do pozycji początkowej. Jeżeli chcesz, żeby trzpień cofnął się szybciej, wystarczy na 1 sekundę przyłożyć pokrywę z magnesem do czoła głowicy.




Krok 4: Podłączanie głowicy do centralki



1. W aplikacji BERO w pokoju wejdź do zakładki „Konfiguracja”.



2. Z menu w prawym górnym rogu wybierz „Dodaj urządzenie” lub kliknij „+” w prawym dolnym rogu. Wybierz opcję „Dodaj głowicę”.



3. Przyłóż pokrywę baterii do czoła głowicy i trzymaj ją, aż dioda zaświeci się zielonym ciągłym światłem. Załóż pokrywę baterii.

Głowica jest gotowa do pracy.

W przypadku wystąpienia błędu czynność należy powtórzyć.

Jeżeli instalujesz w danym pomieszczeniu więcej niż jedną głowicę, powtórz kroki 3–4.

Środki ostrożności

System BERO należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Podczas montażu i użytkowania konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

1. Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli przewód, wtyczka lub jakikolwiek element jest uszkodzony. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji zgłoś uszkodzenie do producenta w celu naprawy usterki.
2. Żadnego z elementów systemu BERO nie narażaj na działanie wody czy wilgoci. Nie można dopuścić do rozlania jakiegokolwiek płynu na urządzenie.
3. Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu ani do pustych gniazd.
4. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
5. Centralka i czujniki TRH nie powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła: może to pogorszyć ich pracę lub spowodować uszkodzenie.
6. Zwróć uwagę na to, by przewody zasilające nie znajdowały się na ostrych krawędziach, w miejscach narażonych na wilgoć lub wysoką temperaturę.
7. Pamiętaj: jest to urządzenie elektryczne – nie mogą się nim bawić dzieci.

Uwaga: duże metalowe przedmioty (np. bojler) znajdujące się w pobliżu lub w linii prostej między centralką a głowicą/przełącznikiem/czujnikiem mogą pogorszyć łączność radiową między urządzeniami. Anteny zewnętrzne należy ustawić pionowo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania należy stosować wyłącznie akcesoria dostarczane przez producenta i zaprojektowane dla urządzenia BERO. Można je dokupić w sklepie internetowym sklep.esterownik.pl.

Przydatne adresy

✉ info@mybero.com
serwis@mybero.com

☎ +48 24 253 76 63 (w dni powszednie w godz. 7.00–18.00)

🌐 mybero.com
panel.mybero.com
sklep.esterownik.pl